

長府製作所ルームエアコン

長府 エアコン エラーコード

エラー表示      故障箇所・状況

室内ユニットランプ ●消灯 (

●消灯    ●消灯    ●消灯

◎点滅    ●消灯    ●消灯

◎点滅    ○点灯    ○点灯

○点灯    ○点灯    ◎点滅

◎点滅    ○点灯    ●消灯

○点灯    ●消灯    ◎点滅

○点灯    ◎点滅    ●消灯

●消灯    ●消灯    ◎点滅

◎点滅    ●消灯    ◎点滅

●消灯    ◎点滅    ●消灯

◎点滅    ◎点滅    ●消灯

◎点滅    ◎点滅    ○点灯

◎点滅    ◎点滅    ◎点滅

●消灯    ◎点滅    ◎点滅

●消灯    ◎点滅    ○点灯

◎点滅    ◎点滅    ○点灯

●消灯    ●消灯    ◎点滅

## 故 障 内 容

③点滅 ○点灯 左:電源ランプ(緑) 中:タイマランプ(黄) 右:運転ランプ(緑)

電源電圧の確認、リモコン、ヒューズ、電源トランス、受信基板

運転スイッチ入れると同時に表示、ルームサーミスタ点検・交換

運転スイッチ入れると同時に表示、熱交サーミスタ点検・交換

運転スイッチ入れると同時に表示、除霜サーミスタ点検・交換

運転スイッチ入れると同時に表示、吐出管サーミスタ点検・交換

運転スイッチ入れると同時に表示、室外基板のサーミスタショート

運転スイッチ入れると同時に表示、外気サーミスタ点検・交換

運転表示から異常表示、内外接続線の誤配線・接触不良

運転表示から異常表示、CT断線・室外基板の点検・交換

異常により、一度停止し、電源ランプのみ点灯となり、3～5分で再起動、吐出管が120℃以上はサーミスタ・ガス欠点検・修正

異常により、一度停止し、電源ランプのみ点灯となり、3～5分で再起動、AC過電流保護作動・電源電圧降下・瞬時停電

異常により、一度停止し、電源ランプのみ点灯となり、3～5分で再起動、DAC過電流保護作動・パワーモジュール・室外基板

異常により、一度停止し、電源ランプのみ点灯となり、3～5分で再起動、フィルター詰り・熱交サーミスタ・室内基板、ファンモータ

異常により、一度停止し、電源ランプのみ点灯となり、3～5分で再起動、外機温度過昇・放熱妨害・室外基板、ファンモータ点検

異常により、一度停止し、電源ランプのみ点灯となり、3～5分で再起動、電源電圧不足、電圧降下

異常により、一度停止し、電源ランプのみ点灯となり、3～5分で再起動、圧縮機・室外基板・パワーモジュール、電源電圧

電源投入15秒後に表示した場合は室外基板、リモコンで運転し20秒後に表示した場合は室内基板の点検・交換