

富士通ゼネラル エアコン エラーコード

エラーコード	故障箇所・状況	故障内容
1	シリアル信号エラー	インバータ基板不良、トランジスタモ
2	室外過電流保護作動	トランジスタモジュール不良、圧縮機
3	室外サーミスタ異常	吐出・熱交サーミスタ断線 サーミスタ断線（吐出・熱交）
4	吐出温度保護	冷媒不足、冷媒回路詰り ガス不足など
5	室内モーター異常	ファンモーターロック
6	室内サーミスタ異常	室内配管サーミスタの断線・短絡
7	室内サーミスタ異常	室内温度サーミスタの断線・短絡
11	シリアル信号エラー	インバータ基板不良、トランジスタモ
12	室内サーミスタ異常	室内室温・配管サーミスタ異常
13	室外サーミスタ異常	吐出・熱交サーミスタ断線
14	冷凍サイクル不良	ガス不足系不良
15	室外過電流保護作動	トランジスタモジュール不良、圧縮機
16	室内モーター異常	ファンモーターロック
17	冷房高圧過昇防止	ショートサイクル、放熱妨害、外ファン
18	室内制御異常	室内(電源・制御・リレー)電気部品
19	アクティブフィルタ異常	アクティブフィルタ・インバータ基板系