

エラーコード	状況	故障内容
E2	ドレン水位異常	ドレンセンサ、ポンプ、排水回路、室内基板不良
E3	室温センサー異常	室温センサ、室内基板不良
E4	室内配管センサー異常	配管センサ、室内基板不良
E5	リモコン異常 リモコン伝送エラー・リモコン断線	リモコン、配線、室内基板不良
E6	室内外伝送異常 室外伝送エラー・内外信号線断線	内外信号線、配線、室内・外基板不良 内外信号線・配線・室内室外基板などの点検を
E9	ルーバ異常	風向ルーバスイッチ、駆動モーター、室内基板不良 風向ルーバスイッチ・駆動モーター・室内基板などの点検を
E10	輻射センサ異常	輻射センサ系不良 輻射センサなどの点検を
E11	加湿器異常	加湿器、基板不良 加湿器・基板などの点検を
E13	過電流保護異常	過電流保護、欠相、電圧、圧縮機、電磁接触器、基板不良 室外機過電流保護・欠相・電源電圧・圧縮機・電磁接触器・室外基板
E15	高圧カット異常	熱交換器目詰り、送風機、基板不良
E16	欠相防止異常	電源電圧、欠相検知回路、室外基板不良 電源電圧・欠相検知装置・基板などの点検を
E17	外気温度センサ異常	外気温度センサ、室外基板不良 外気温度センサー・基板などの点検を
E18	室外機配管温度センサー異常 外機配管センサ異常	室外機配管温度センサー・基板などの点検を 室外機配管温度センサ系不良、室外基板不良
ナショナル ルームエアコン H11～F99		
H11	室内外通信異常	室内外基板、配線、ヒューズ不良 室内外基板・渡線・ヒューズなどの点検を
H14	吸込センサ異常	室内吸込センサ系不良 室内吸込み温度センサーなどの点検を
H15	吐出センサ異常 室外吐出センサー 圧縮機温度センサーの異常	室外吐出センサ系不良 室外機のセンサーなどの点検を
H16	CT断線異常 室外CT断線の異常	室外CT系不良、室外基板不良 CTの点検、室外基板などの点検を
H19	ファンモーターロック 室内ファンモーターロック異常	室内ファンモーター不良、室内基板不良 室内ファンモーター・基板などの点検を
H20	室内ヒーター制御回路の異常	室内ヒーター制御回路不良 室内ヒーター制御回路基板などの点検を
H21	ドレン水位異常 フロートスイッチ動作不良の異常	ドレンセンサ、ポンプ、排水回路不良、室内基板不良 排水ポンプ、スイッチ、ゴミつまり・排水経路・基板などの点検を
H23	室内熱交換器センサーの異常	熱交換器センサー・室内基板などの点検を
H24	室内熱交換器センサーの異常	熱交換器センサー・室内基板などの点検を
H27	外気センサ異常	外気温度センサ、室外基板不良 室外気温センサー・基板などの点検を
H28	室外熱交センサ異常	室外熱交換器センサ系不良、室内基板不良 熱交換器センサー・基板などの点検を
H30	吐出センサ異常	室外吐出センサ系不良、室外基板不良 吐出センサー・基板などの点検を
H97	ファンモーターロック	室外ファンモーター不良、室外基板不良 ファンモーター・基板などの点検を
H98	高圧過昇保護異常 室内高圧過昇保護(暖房時)の異常	室内吸込フィルター、熱交換器汚れ・目詰まり 室内吸込フィルターなどの点検を
H99	内機凍結保護異常 室内熱交換器凍結保護(冷房時)の異常	室内吸込フィルター、熱交換器汚れ・目詰まり、ガス欠 室内フィルターや冷媒洩れなどの点検を
F11	冷暖房の切替異常	四方弁本体・コイル不良、室外基板不良
F13	ヒーター断線異常	室内ヒーター不良、室内基板不良
F14	異電圧室内ヒーター接続異常 ヒーター電圧異常	室内ヒーター・室内基板などの点検を 室内ヒーター系不良、室内基板不良
F90	PFC保護異常	制御基板系不良

F91	冷凍サイクル異常	冷媒洩れ、冷凍サイクル系不良
F93	圧縮機異常	圧縮機・基板・パワートランジスタ不良
F96	IMP過昇保護異常	室外基板系不良
F99	DCピーク動作異常	パワトラ・トランジスタモジュール・圧縮機・室外基板不良