日立　エアコンエラーコード

エラーコード	状況	故障内容
01	室内保護装置異常	･ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ作動
		･フアンモーター用サーモ作動
		･室内基板不良
02	室外保護装置作動	･高圧遮断装置作動(室外熱交詰り)高圧カット
		･ﾌｧﾝﾓｰﾀｰﾌﾟﾛﾃｸﾄ作動
	ｾｯﾄﾌﾘｰ	･吐出ｶﾞｽｻｰﾓ作動(冷媒不足)
	寒さ知らず	･圧縮機ﾒﾘｺﾝﾘﾚｰ作動(過電流)
	ﾋﾞﾙ用	･基板不良
	大規模空間用	
	HIｲﾝﾊﾞｰﾀ	
	224､280型を除く	
O3	室内(蓄熱)室外ﾕﾆｯﾄ間伝送異常	･室外､CH､蓄熱ﾕﾆｯﾄ電源OFF(ヒューズ断)
		･室外､蓄熱ﾕﾆｯﾄﾄﾗﾝｽ故障
		･室内室外間誤配線､端子緩み､配線不良
		･基板不良ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ設定ﾐｽ
		･冷媒系統NO終端抵抗設定誤り
O4	INV､室外基板伝送異常	･室外INV基板間配線断線､ｺﾈｸﾀはずれ等
		･室外及びINV基板故障
		圧縮機不良
		ファンコントローラー不良
		ファンモーター不良
04_1	ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ､室外基板間伝送異常	･ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗのみが伝送異常04の右下に-が点滅
		･室外INV基板故障
		･ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ故障
05	相検出異常	･200V電源の逆相及びT相欠相(短相機は除く)
		･電圧低下､室外基板の不良
06	電源電圧異常　　INV電圧不足	･供給電圧異常､INV基板故障
		･ﾀﾞｲｵｰﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ､平滑ｺﾝﾃﾞﾝｻ不良
		･INVﾓｼﾞｭｰﾙ異常
07	吐出ｶﾞｽｽｰﾊﾟｰﾋｰﾄ低下	･冷媒封入過充填
		･圧縮機上部　吐出ガスｻｰﾐｽﾀ故障､取付or接触不良
		電子膨張弁故障　ﾛｯｸ､ｺﾈｸﾀはずれ
		･基板不良
08	圧縮機ﾍｯﾄﾞｻｰﾓ､吐出ｶﾞｽｻｰﾓ作動	･冷媒不足､
		電子膨張弁ﾛｯｸ､ｺﾈｸﾀはずれ
		･基板故障
		･ﾍｯﾄﾞｻｰﾓ､吐出ガスｻｰﾐｽﾀ不良
		･室内ﾌｧﾝ停止
		･冷媒配管つまり

09	室外送風機保護装置作動	･ﾌｧﾝﾓｰﾀｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ作動､ｺﾈｸﾀ接触不良
	凍結防止作動	室内熱交換器詰まり不良
		凍結
		冷媒不足
11	吸込ｻｰﾐｽﾀ不良	･吸込み温度ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･室内基板故障
12	吹出温度ｻｰﾐｽﾀ異常	･吹き出し温度ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･室内基板故障

エラーコード	状況	故障内容
13	室内熱交液管(凍結)ｻｰﾐｽﾀ異常	･室内液管ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･室内基板故障
14	室内熱交ｶﾞｽ管ｻｰﾐｽﾀ異常	･室内ガス管ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･室内基板故障
19	室内送風機保護装置作動	･ﾌｧﾝﾓｰﾀﾌﾟﾛﾃｸﾀ作動、ｺﾈｸﾀ接触不良
20	圧縮機上部温度ｻｰﾐｽﾀ異常	･圧縮機温度ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･室外基板故障
21	高圧ｾﾝｻ異常	･高圧ｾﾝｻ故障、ｺﾈｸﾀ接触不良
		･室外基板故障
		･ﾁｪｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ不良
22	外気温度ｻｰﾐｽﾀ異常	･外気ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･室内基板故障
23	圧縮機上部温度ｻｰﾐｽﾀ異常	･外気ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･室内基板故障
		･室外基板DSW2設定誤り(ｾｯﾄﾌﾘｰのみ)
24	配管温度ｻｰﾐｽﾀ異常	･配管温度ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･室内基板故障
25	ｶﾞｽ管温度ｻｰﾐｽﾀ異常	･ガス管温度ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･室内基板故障
26	吸込温度ｻｰﾐｽﾀ異常	･吸入温度ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･室内基板故障
27	油温ｾﾝｻ異常	･油温ｾﾝｻ故障
		･室外基板故障
29	低圧圧力ｾﾝｻ異常	･ｾﾝｻ故障、ｺﾈｸﾀ接触不良
		･室外基板故障
		･ﾁｪｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ不良
30	ｼｽﾃﾑ設定誤り	･CHﾕﾆｯﾄ配線接続ﾐｽ
		･FS用取付の場合、室外基板の手配ﾐｽ
		･CHﾕﾆｯﾄ基板故障

31	室内外容量設定誤り(蓄熱)	･室外ﾕﾆｯﾄに接続している室内ﾕﾆｯﾄの容量合計が許容範囲外
		･蓄熱ﾕﾆｯﾄの機種誤設定
		･室外ﾕﾆｯﾄとの蓄熱ﾕﾆｯﾄの組合せ誤り
		･蓄熱ﾕﾆｯﾄの容量誤設定
		･H-LINK時の冷媒系統設定ﾐｽ
		･室内ﾕﾆｯﾄ、蓄熱ﾕﾆｯﾄの伝送異常
32	他室内外ﾕﾆｯﾄ伝送異常	･蓄熱ﾕﾆｯﾄ型式、容量誤り
		･電源OFF、基板ﾋｭｰｽﾞ切れ
		･室内、蓄熱ﾕﾆｯﾄの電源OFFが60分以上
		･室内、蓄熱基板故障
		･室内、蓄熱ﾕﾆｯﾄの号機設定の重複
		(HVのみ2台以上室内ﾕﾆｯﾄがある場合)

エラーコード	状況	故障内容
35	室内外、蓄熱ﾕﾆｯﾄの号機設定誤り	･H-LINK接続時の冷媒系統設定ﾐｽ
		･同一冷媒系統内に同一号機設定の室外ﾕﾆｯﾄあり
		(FMｼﾘｰｽﾞのみ)
36	室内ﾕﾆｯﾄ組合せ誤り	･P型の室内ﾕﾆｯﾄにJ型の室内ﾕﾆｯﾄを接続
37	油面低下異常	･湯温ｾﾝｻ故障
		･室外基板故障
		･ｺﾈｸﾀの接触不良
38	室外保護権出回路異常	･室外基板故障
		･室外基板への配線誤接続
39	一定速圧縮機電流異常	･圧縮機電流、動力用ﾋｭｰｽﾞ切れ
		･電流ｾﾝｻ(CT)故障
41	冷房過負荷(HIPS作動の可能性)	･高圧遮断装置作動
		･圧縮機上部温度95度以上かつ室外配管温度55度以上
42	暖房過負荷(HIPS作動の可能性)	･高圧遮断装置作動
		･圧縮機上部温度95度以上かつ室内凍結温度55度以上
43	圧縮比低下防止保護装置作動	･INV不作動
		･圧縮機異常
		･四方弁故障
		･圧力ｾﾝｻ故障
		･電磁弁(20A)及びCHﾕﾆｯﾄ用電磁弁ｶﾞｽ漏れ
44	低圧圧力上昇防止保護装置作動	･四方弁故障
		･低圧圧力ｾﾝｻ故障
		･電磁弁(20A)及びCHﾕﾆｯﾄ用電磁弁ｶﾞｽ漏れ
45	高圧圧力上昇防止保護装置作動	･冷媒過多
		･高圧圧力ｾﾝｻ故障

		・電子膨張弁ﾛｯｸ、ｺﾈｸﾀはずれ
		・阻止弁閉止
		・電磁弁(20A)及びCHﾕﾆｯﾄ用電磁弁ｶﾞｽ漏れ
		・室内ﾌｧﾝ停止(1型のみ)
46	高圧圧力低下防止保護装置作動	(冷媒不足運転防止)
		・冷媒不足
		・高圧圧力ｾﾝｻ故障
		・室外基板故障
		・高圧圧力ｾﾝｻ部配管つまり
47	低圧圧力低下防止保護装置作動	(真空運転防止)
		・冷媒不足
		・電子膨張弁ﾛｯｸ、ｺﾈｸﾀはずれ
		・室外基板故障
		・阻止弁閉止
		・低圧圧力ｾﾝｻ故障
		・室内凍結温度及び室外蒸発(配管)温度ｻｰﾐｽﾀ故障、接触不良
51	INV電流ｾﾝｻ異常	・電流ｾﾝｻ(INV基板)故障
		・INVﾓｼﾞｭｰﾙ故障
		(圧縮機、ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀﾓｼﾞｭｰﾙ、圧縮機動力線がCTを通していない場合)
52	INV過電流保護装置作動	・INV基板故障
		・ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀﾓｼﾞｭｰﾙ故障
		・圧縮機故障
		・ﾀﾞｲｵｰﾄﾞﾓｼﾞｭｰﾙ故障
		・供給電源異常
		・INVﾓｼﾞｭｰﾙ故障

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ	状況	故障内容
53	ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀﾓｼﾞｭｰﾙ保護作動	・INV基板故障
		・ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀﾓｼﾞｭｰﾙ故障
		・圧縮機故障
		・INVﾓｼﾞｭｰﾙ故障
54	54→	・ﾌｨﾝｻｰﾐｽﾀ異常、熱交換器つまり
		・送風機異常
		・INVﾓｼﾞｭｰﾙ故障
56	ﾌｧﾝﾓｰﾀ位置検出異常	・DCﾌｧﾝﾓｰﾀ位置検出ｽﾃｰﾀ、検出回路異常
		・ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ異常、ｺﾈｸﾀはずれ、ﾌｧﾝﾓｰﾀ故障
57	ﾌｧﾝﾓｰﾀ異常、ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ保護装置作動	・制御基板からのﾌｧﾝﾓｰﾀ連絡配線断線、誤配線
		・ﾌｧﾝﾓｰﾀ故障、ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ高圧IC自動停止(過電流)
		・ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ故障
58	ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ異常	・起動失敗、速度異常、ﾏｲｺﾝﾘｾｯﾄ、ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ故障
		・ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗｺﾈｸﾀはずれ、ﾌｧﾝﾓｰﾀ故障

59	ACﾁｮｯﾊﾟ回路異常	･ACﾁｮｯﾊﾟ基板故障
		･電流ｾﾝｻ(CT)故障
90	蓄熱ﾕﾆｯﾄ、水温ｻｰﾐｽﾀｱﾗｰﾑ	･水温ｻｰﾐｽﾀ断線、ｼｮｰﾄ
		･蓄熱基板故障
91	蓄熱ﾕﾆｯﾄﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ異常	･ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ緩み、はずれ、断線、ｼｮｰﾄ
		･蓄熱基板故障
92	蓄熱ﾕﾆｯﾄ水位異常	･ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ故障
		･給水圧力不足
		･給水電磁弁不良
		･蓄熱基板故障、ﾋｭｰｽﾞ断線
93	蓄熱液管1ｻｰﾐｽﾀ異常	･ｻｰﾐｽﾀ不良
		･ｺﾈｸﾀ接触･接続不良
		･蓄熱基板故障
94	蓄熱ﾕﾆｯﾄ水量不足	･ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ故障
		･蓄熱基板故障
99	蓄熱ﾘﾓｺﾝ伝送異常	･蓄熱ﾘﾓｺﾝ誤配線
	(室外ﾕﾆｯﾄのみ表示)	･蓄熱基板故障
dd	室内ﾕﾆｯﾄ間接続誤り	･室内ﾕﾆｯﾄ間ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ渡り配線のVC-TLﾃﾚｺ配線(PC-2H2)
EE	圧縮機保護ｱﾗｰﾑ	･6時間内に3回ｱﾗｰﾑにて発生
		(電源OFFにてﾘｾｯﾄ可能)
温度	室内-ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ間伝送異常	･室内-ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ間配線不良、断線
		･ﾀｲﾏｰ側へ誤配線(PC-2H2)
		･室内基板故障
		･ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ故障
表示なし	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁへの電源供給なし	･室内-ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ間配線不良、断線
		･ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ故障
		･室内ﾋｭｰｽﾞ断(基板含む)
		･ﾄﾗﾝｽ故障

ダイキン　エアコンエラーコード

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
室内	A0	保護装置作動	
	A1	マイコン異常	室内基盤不良
			ノイズによる暴走
	A2	室内基板不良	
	A3	ﾄﾞﾚﾝ水位系異常	ドレンポンプ又はフロートスイッチ不良、ドレン配管詰まり
	A4	熱交1温度異常	
	A5	熱交2温度異常	熱交換器汚れ、詰まり
			エアフィルタ汚れ、ショートサーキット、熱交センサ不良
	A6	フアンモーター異常	室内ﾌｧﾝ過負荷
			室内フアンモーター不良、基板不良
			ファンコネクタ接触不良
	A7	風向調整電動機系異常	スイングモーター異常
			マイクロスイッチ不良、基板不良
			コネクタ外れ、ケーブル配線断線
	A8	AC入力過電流	
	A9	電子膨張弁異常	
	AA	ﾋｰﾀｰ加熱	
	AH	空気清浄機異常(汚れ)	エレメント汚れ
			空気清浄ユニットの故障
	AC	空焚き	
	AJ	能力設定不良	能力設定アダプター未接続(部品交換時)、P板上IC不良
	AE	給水不足	
	AF	加湿器系異常	フロートスイッチ不良、配管詰まり
	C0	ｾﾝｻｰ系異常	
	C3	ﾄﾞﾚﾝ水位系異常	水位センサ不良
			水位センサケーブル切断、ショート
	C4	熱交ｾﾝｻ1系異常	熱交温度センサ不良
		(室内熱交ｻｰﾐｽﾀTH2ｼｮｰﾄ、ｵｰﾌﾟﾝ)	熱交センサケーブル切断、ショート
	C5	熱交ｾﾝｻ2系異常	
	C6	ﾌｧﾝ電動機過負荷、過電流ｾﾝｻ系異常	
	C7	風向電動機ﾛｯｸｾﾝｻｰ異常	

	C8	AC入力電流ｾﾝｻ系異常	
	C9	吸込ｾﾝｻ系不良	吸込み温度センサ不良
			吸込センサケーブル切断、ショート

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
室内	CA	吹出温度ｾﾝｻ系異常	
	CH	汚れｾﾝｻ異常	
	CC	温度ｾﾝｻ系異常	
	CE	輻射ｾﾝｻ系異常	輻射センサ不良、輻射センサケーブル未接続・断線、ショート
	CJ	ﾘﾓｺﾝ温度ｾﾝｻ異常	リモコン基板不良
			リモコンセンサ（リモコン内蔵のサーミスタ）不良
	CF	高圧圧力ｽｲｯﾁ不良	
室外	E0	室外保護装置作動	保護装置作動一括
			冷媒系統詰まり・ガス欠
			圧縮機・ファンモーター不良等
			ショートサーキット、過負荷
	E1	室外基板異常	室外基板不良
	E3	高圧圧力ｽｲｯﾁ作動	高圧圧力作動、エアーフィルター詰まり、熱交換器汚れ
	E4	低圧圧力ｽｲｯﾁ作動	低圧圧力作動、冷媒配管系統異常、センサ不良・コネクタ外れ
			ガス欠、冷媒系統詰まり
			低圧圧力開閉器（LPS）不良
	E5	圧縮機電動機過負荷	圧縮機ロック、起動不良、インバータ系基板不良
			ガス欠、冷媒系統詰まり、OLコネクタ接触不良、OL不良
	E6	圧縮機電動機過負荷	
	E7	ﾌｧﾝ電動機過電流	室外ファン異常
			ファンモーター不良、コネクタ外れ
	E8	AC入力過電流	
	E9	電子膨張弁異常	電子膨張弁不良、断線・コネクタ外れ
	EH	ﾎﾟﾝﾌﾟ過電流	
	EC	水温異常	
	EJ	現地追加の保護装置作動	
	EE	ﾄﾞﾚﾝ水位系異常	
	EF	蓄熱ﾕﾆｯﾄ異常	
	H0	ｾﾝｻ系異常(一括)	
	H1	空気温度ｾﾝｻ系異常	
	H2	電源ｾﾝｻ系異常	
	H3	高圧圧力ｽｲｯﾁ系異常	高圧圧力スイッチ不良、断線・コネクタ外れ、基板不良

	H4	低圧ｽｲｯﾁ系異常	低圧圧力スイッチ不良、冷媒配管系統異常、基板不良
	H5	圧縮機過負荷ｾﾝｻ系異常	

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
室外	H6	圧縮機過電流センサ系異常	
	H7	ファン過電流orセンサ系異常	室外ファンモーター信号異常
	H8	AC入力電流センサ系異常	
	H9	外気温センサ系異常(TH1ショート、オープン)	外気温度センサ不良、コネクタ接続不良 外気センサケーブル異常、ショート
	HA	吹出温度センサ系異常	
	HH	ポンプ過電流orセンサ系異常	
	HC	加湿器センサ系異常	
	HE	ドレン水位センサ系異常	
	HF	蓄熱ユニット異常	
	F0	No.1、2系統共通保護装置作動	
	F1	No.1保護装置作動	
	F2	No.2保護装置作動	
	F3	吐出管温度異常	サーミスタ不良、ガス欠、圧縮機不良 ガス欠、冷媒系統詰まり、吐出管温度センサー異常
	F6	熱交1温度異常	
	FA	吐出圧力異常	
	FH	高油音異常	
	FC	吸入圧力異常	
	FE	油圧異常	
	FF	油面異常	
	J0	冷媒温度センサ系異常	
	J1	圧力センサ系異常(一括)	
	J2	電流センサ系異常	
	J3	吐出管温度センサ系異常(TH3ショート、オープン)	吐出管温度センサ不良、コネクタ接続不良
	J4	低圧相当飽和温度センサ系異常	
	J5	吸入管温度センサ系異常(TH3ショート、オープン)	吸入管温度センサ不良、コネクタ接続不良 吸入管センサケーブル断線、ショート
	J6	熱交1温度センサ系異常(TH2ショート、オープン)	熱交換器センサ不良、コネクタ接続不良 熱交センサケーブル断線、ショート

	J7	熱交2温度ｾﾝｻ系異常	
	J8	液管温度系ｾﾝｻ異常	
	J9	ｶﾞｽ管温度ｾﾝｻ系異常	ガス管温度センサ不良、コネクタ接続不良

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
室外	JA	吐出圧力ｾﾝｻ系異常	吐出圧力センサ不良、コネクタ接続不良
	JH	油温ｾﾝｻ系異常	
	JC	吸入圧力異常	吸入圧力センサ不良、コネクタ接続不良
	JE	油圧ｾﾝｻ系異常	
	JF	油圧ｾﾝｻ系異常	
	L0	INV系異常	
	L1	室外基板異常	室外基板(駆動回路)不良
	L3	ｽｲｯﾁBOX内温度上昇	
	L4	放熱ﾌｧﾝ温度上昇異常	サーミスタ不良、ショートサーキット、放熱フィン冷却汚れ
	L5	DC出力過電流	圧縮機コイル不良、起動不良、インバータ系基板不良
		瞬時過電流	
	L6	AC出力過電流(瞬時)	
	L7	空調機(ﾏﾙﾁ)総合入力過電流	
	L8	電子ｻｰﾏﾙ(瞬時)	
		圧縮機過負荷	コイル断線、インバータ不良、軸受不良
	L9	ｽﾄｰﾙ防止	
		圧縮機起動異常	圧縮機ロック、コイル断線、インバータ基板不良
	LA	ﾊﾟﾜｰﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ異常	
	LC	INVﾕﾆｯﾄ間伝送不良	制御基板-インバータ間配線不良、制御基板・インバータ不良
	P0	氷蠹熱機ｶﾞｽ欠	
	P1	欠相 電源不平衡	欠相、相間電圧バランス不良、主回路コンデンサ不良
	P3	ｽｲｯﾁBOX内温度上昇ｾﾝｻ不良	
	P4	放熱ﾌｧﾝ温度ｾﾝｻ異常	放熱フィンサーミスタ不良、インバータ基板不良
	P5	DC電流ｾﾝｻ系異常	
	P6	AC、DC出力ｾﾝｻ系異常	
	P7	空調機(ﾏﾙﾁ)総合入力過電流ｾﾝｻ系異常	
	PJ	室外機能力設定不良	制御基板不良、能力設定アダプタ不良
ｼｽﾃﾑ	U0	吸入管温度異常	冷媒不足、冷媒配管系統詰まり、閉鎖弁の開け忘れ
	U1	逆相	電源配線の接続不良・断線
	U2	電源電圧計異常	電圧低下、T相の欠相、インバータ基板不良

			電圧不平衡
			DCファンモータ入力電圧が低い

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
システム	U3	伝送不良(一括)	
	U4	伝送異常(室内-外 間)	室内・外連絡線の誤配線、室内・外基板の不良
			ノイズによる誤作動
	U5	伝送系異常(室内-ﾘﾓｺﾝ 間)	リモコン不良、主リモコンどうし接続
			リモコンまたは室内P板不良、ノイズによる誤作動、渡り配線不良
	U6	室内ﾕﾆｯﾄ間伝送不良(親-子)	
	U7	室外ﾕﾆｯﾄor蓄熱ﾕﾆｯﾄ伝送異常	室外ユニット間伝送不良、又は蓄熱ユニット伝送不良
	U8	ﾘﾓｺﾝ間伝送不良	主、従リモコン間伝送不良、従モコンどうし接続
	U9	他系統伝送不良	
	UA	現地設定不良	室内機またはリモコンの現地設定ミス、内電源気を外機に受電
			ﾂｲﾝ､ﾄﾘﾌﾟﾙ機で親機設定ｽｲｯﾁ(SS2)誤り
			ｾﾚｸﾄﾏﾙﾁ機で室外機NO2(SS2)誤り
	UH	室内外ｱﾄﾞﾚｽ未確定	
	UC	集中制御ｱﾄﾞﾚｽ設定不良	
	UJ	付属機器伝送不良	
	UE	室内ﾕﾆｯﾄ-集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ間伝送異常	
	UF	室内-外間連絡配線誤配線	内外連絡線の配線不良
	M1	集中機器基板不良	
	M8	集中機器との通信異常	
	MA	集中機器不良	
	MC	集中機器ｱﾄﾞﾚｽ不良	
	31	換気湿度ｾﾝｻ異常	
	32	外気温度ｾﾝｻ異常	
	33	給気温度ｾﾝｻ異常	
	34	換気温度ｾﾝｻ異常	
	35	外気温度ｾﾝｻ異常	
	36	ﾘﾓｺﾝ温度ｾﾝｻ異常	
	3A	温水ｾﾝｻ1異常	
		温水ｾﾝｻ2異常	
		結露ｾﾝｻ異常	
	40	加湿ﾊﾞﾙﾌﾞ異常	

	41	冷水ﾊﾞﾙﾌﾞ異常	
	42	温水ﾊﾞﾙﾌﾞ異常	

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
システム	43	冷水熱交異常	
	44	温水熱交異常	
	51	給気ﾌｧﾝ電動機過電流	
	52	排気ﾌｧﾝ電動機過電流	
	53	給気INV異常	
	54	排気INV異常	
	60	一括異常	
	61	基板不良	
	62	ｵｿﾞﾝ異常	
	63	汚れｾﾝｻｰ異常	
	64	室内機温度ｾﾝｻ系異常	
	65	室外機温度ｾﾝｻ系異常	
	68	高電圧系異常	
	6A	ﾀﾞﾝﾊﾟ系異常	
	6H	ﾄﾞｱｽｲｯﾁｵｰﾌﾟﾝ	
	6C	加湿ｴﾚﾒﾝﾄ交換	
	6J	高性能ﾌｨﾙﾀ交換	
	6E	脱臭触媒交換	
	6F	ﾘﾓｺﾝ不良	