サンヨー　エアコンエラーコード

	エラーコード	状況	故障内容
	E01	ﾘﾓｺﾝが室内からの異常信号検出	ｼﾘｱﾙ受信信号不良
			リモコンが室内からの信号の異常を検出（グループ制御の場合は親機からの信号）
			室内外ｱﾄﾞﾚｽ未設定
	E02	ﾘﾓｺﾝが室内からの異常信号検出	リモコンから室内ユニットへの信号受信不良
			ｼﾘｱﾙ信号送信不良
	E03	室内機ｼﾘｱﾙ信号受信不良	室内ユニットからリモコン（または集中制御）への信号の受信不良
	E04	室内が室外からの異常を検出	室内ユニットが室外基板からの信号の異常を検出
		･ｼﾘｱﾙ信号の受信不良	室内ユニットが室外ユニットの室外コントロール基板からの信号の異常を検出
		信号の異常を検出	
	E05	室内が室外からの異常を検出	室内ユニットから室外基板への信号の送信不良
		･ｼﾘｱﾙ信号の送信不良	室内ユニットから室外ユニットの室外コントロール基板への信号の送信不良
		信号の送信不良	
	E06	E06→室外が室内からの信号異常を検出	室外基板が室内ユニットからの信号の異常を検出
		･ｼﾘｱﾙ信号の送信不良	室外基板が室内ユニットからの信号の異常を検出
		（台数確認不良も含む）	
		信号の異常を検出	
	E07	E07→室外が室内からの信号異常を検出	室外基板が室内ユニットへの信号の送信不良
		･ｼﾘｱﾙ信号の送信不良	
		信号の送信不良	室外基板が室内ユニットへの信号の送信不良
	E08	設定不良	室内ユニットアドレス設定の重複
		･室内ｱﾄﾞﾚｽの重複	
	E09	設定不良	
		･ﾘﾓｺﾝ設定の重複	リモコン親設定の重複
	E10	室内機が信号ｵﾌﾟｼｮﾝからの信号を検出	室内ユニットの信号オプションからの信号の異常を検出
		･ｼﾘｱﾙ信号受信不良	室内ユニットの信号オプションからの信号の異常を検出
		信号の異常を検出	
	E11	室内機が信号ｵﾌﾟｼｮﾝからの信号を検出	シリアル信号の受信不良
		･ｼﾘｱﾙ信号送信不良	
		信号の受信不良	
	E12	他の系統が自動アドレス中のため自動アドレス開	TD1 （圧縮機吐出）温度
	E14	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ制御の親機重複	同時運転マルチ制御の親機重複(室外ユニット検出)
		（室外機にて検出）	同時運転マルチ制御の親機重複（室外ユニット検出）
		親機重複	C1またはTE （室外ユニット熱交）温度
	E15	自動ｱﾄﾞﾚｽ失敗	
		･台数または容量が少ない	
		接続容量異常	室内ユニットの接続容量が少ない
		室内ユニット接続容量が少ない	C2またはTL （室外ユニット熱交）温度
	F16	自動ｱﾄﾞﾚｽ失敗	室内ユニットの接続容量が多い
		･台数または容量が多い	TO （室外ユニット外気）温度
		接続容量異常	
	E17	室内が他の室内からの信号異常を検出	･ｼﾘｱﾙ信号の受信不良
		信号の送信不良	シリアル信号の送信不良
			TS （吸込み）温度
	E18	室内が他の室内からの信号異常を検出	･ｼﾘｱﾙ信号の送信不良
		信号の通信異常	グループ制御配線の室内ユニット通信異常
			グループ制御配線の室内ユニット通信異常（親機が子機から信号の受信）
			PS （低圧）圧力
	E20	信号の受信不良	室内ユニットからの信号が全く受信できない
			室内ユニットからの信号が全く受信できない
	E31	信号の通信異常	ユニット内の通信異常(マイコン間通信異常)
			ユニット内の通信異常（コントロール基板のマイコン間通信異常）

	エラーコード	状況	故障内容
	L01	設定不良	・室内機のｸﾞﾙｰﾌﾟ設定異常
			室内のグループ設定不良
			圧縮機保護サーモ
	L02	設定不良	・室内機、室外機の機種不一致
			室内機、室外機の機種不一致
			圧縮機
	L03	設定不良	グループ制御配線の機種重複
			（室内機検出）
			グループ制御室内ユニットの親機設定重複
			電源配線が逆相、欠相（INVは欠相のみ検知）
	L04	設定不良	室外機系統アドレス重複
			室外系統アドレスの設定重複
	L07	設定不良	個別室内機にグループ配線あり
		・個別室内機にｸﾞﾙｰﾌﾟ配線あり	個別制御室内ユニットにグループ制御配線を接続した
	L08	設定不良	アドレスまたわグループ未設定
			室内ユニットアドレス未設定
	L09	設定不良	・室内機能力未設定
			室内ユニットの能力未設定（室内ユニット検出）
	L10	室外ユニット能力設定不良	
	L11	設定不良	グループ制御配線の誤配線
			・ｸﾞﾙｰﾌﾟ制御線の誤配線
	L13	設定不良	・室内機機種能力設定不良
			室内ユニット機種設定不良（機種、能力、冷媒種類などの設定不良：室外ユニット検出
	P01	室内保護	室内送風機保護サーモ
	P02	室外保護	室外送風機保護サーモ、圧縮機保護サーモ
			・送風機保護ｻｰﾓ
			・圧縮機保護ｻｰﾓ
			保護動作装置
	P03	室外保護	吐出温度異常
	P04	室外保護	高圧スイッチ
	P05	室外保護	逆相（欠相）検知
	P09	天井パネル異常	室内ユニット室内パネルノコネクタ接続不良
		天井パネル接続不良	室内ユニット天井パネルのコネクタが正しく接続されていない
	P10	室内保護	フロートスイッチ作動
			室内ユニットフロートスイッチ動作
	P15	完全ガス欠異常	過負荷電流検出
	P19	四方弁ロック異常	ロック電流検出
	P20	冷房高負荷	圧縮機ON字に電流検出無し（CT回路不良）
	P22	室外ファン異常（ホールICの欠相）	圧縮機吐出センサーの抜け
	P26	圧縮機インバーター異常	低圧圧力低下異常
	P29	圧縮機インバーター異常、CT1入力異常、	圧縮機OFF字に電流検出有
	P31	室外保護	フレキ制御異常
	F01	室内サーミスタ異常	室内コイル温度センサ(E1)オープン、ショート
		室内ｻｰﾐｽﾀｵｰﾌﾟﾝ、ｼｮｰﾄ	・室内ｺｲﾙ温度ｾﾝｻ(E1)
	F02	室内サーミスタ異常	室内コイル温度センサ(E2)オープン、ショート
		F02→室内ｻｰﾐｽﾀｵｰﾌﾟﾝ、ｼｮｰﾄ	・室内ｺｲﾙ温度ｾﾝｻ(E2)
	F04	センサ異常	吐出温度(TD1)異常
			吐出温度異常

	エラーコード	状況	故障内容
	F06	センサ異常	室外熱交温度(C1またわTE)異常
		室外ｻｰﾐｽﾀｵｰﾌﾟﾝ、ｼｮｰﾄ	・熱交温度ｾﾝｻ(C1)
	F07	センサ異常	室外熱交温度(C2またわTL)異常
		室外ｻｰﾐｽﾀｵｰﾌﾟﾝ、ｼｮｰﾄ	・熱交温度ｾﾝｻ(C2)
	F08	センサ異常	外気温度(TO)異常
	F09	センサ異常	スクロール保護サーモ異常
		室外ｻｰﾐｽﾀｵｰﾌﾟﾝ、ｼｮｰﾄ	・ｽｸﾛｰﾙ保護ｻｰﾓ
	F10	センサ異常	室内温度センサ異常
		室内ｻｰﾐｽﾀｵｰﾌﾟﾝ、ｼｮｰﾄ	・室温ｾﾝｻ
	F12	センサ異常	吸込温度(TS)センサ異常
	F16	センサ異常	低圧圧力(PS)センサ異常
	F29	メモリEEPOM異常	室内コントロール基板上のIC8不良
		不揮発ﾒﾓﾘEEROM不良	・室内ｺﾝﾄﾛｰﾙ基板上のIC8
	H01	圧縮機保護	過負荷電流検出
			・電流値過負荷
	H02	圧縮機保護	ロツク電流検出
			・電流値過負荷(ﾛｯｸ)
	H03	圧縮機保護	圧縮機ON時に電流検出無し(CT回路不良)
			・電流検出回路不良
	H04	圧縮機保護	スクロール保護
	H05	圧縮機保護	圧縮機吐出センサの抜け
			・ｽｸﾛｰﾙ保護ｻｰﾓ被検出
	H06	圧縮機保護	低圧圧力低下異常
			・低圧ｽｲｯﾁ作動
	H09	圧縮機保護	圧縮機電磁接触器の動作異常
	H17	圧縮機保護	電流電圧異常
	H18	圧縮機保護	電磁開閉器異常
			・ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ異常