ﾔﾝﾏｰGHP ABｼﾘｰｽﾞ

エラーコード	状況	故障内容
A1	室内P板不良	
A3	ﾄﾞﾚﾝ水位系異常	
A6	室内ﾌｧﾝﾛｯｸ	
A7	ﾙｰﾊﾞｰﾓｰﾀｰﾛｯｸ	
AH	空気清浄機異常	
AI	能力設定不良(ｱﾀﾞﾌﾟﾀなし)	
C3	ﾄﾞﾚﾝ水位ｾﾝｻ系異常	
C4	室内ｺｲﾙ温度ｾﾝｻ系異常	
C9	室内吸込み空気温度ｾﾝｻ系異常	
CE	輻射ｾﾝｻ系異常	
CJ	ﾘﾓｺﾝ空気温度ｾﾝｻ系異常	
E0	ｴﾝｼﾞﾝ起動不能	
E1	ｴﾝｼﾞﾝ過回転	
E2	ｴﾝｽﾄ	
E3	ｴﾝｼﾞﾝ油圧低下(運転中)	
E4	冷却水温上昇	
E5	･ｶﾞｽ漏れ警報機作動	
	･過大電流(ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ作動)	
E6	吐出温度上昇(C1)	
E7	高圧異常(C1)	

E9	低圧異常(C1)	

エラーコード	状況	故障内容
EA	冷却水ﾚﾍﾞﾙ低下	
EB(EH)	吐出温度上昇(C2)	
EC	高圧異常(C2)	
ED(EI)	低圧異常(C2)	
EF	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ油圧低下(Y1314)	
F0	･ｽﾀｰﾀ系不良	
	･過大電流(ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ作動)	
F3	ｴﾝｼﾞﾝ油圧ｽｲｯﾁ故障	
F4	冷却水温度ｾﾝｻ故障	
F6	吐出温度ｽｲｯﾁ故障(C1)	
F7	高圧ｽｲｯﾁ故障(C1)	
F9	低圧ｽｲｯﾁ故障(C1)	
FB(FH)	吐出温度ｽｲｯﾁ故障(C2)	
FC	･高圧ｽｲｯﾁ故障(C2)	
	･吐出温度ｽｲｯﾁ断線(Y1314)	
FD(FJ)	低圧ｽｲｯﾁ故障(C2)	
H1234	室内ｺｲﾙ温度上昇	
U4	通信異常	
U5	室内P板～ﾘﾓｺﾝ通信異常	

UA	現地設定不良(ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ)	
UE	室内P板～集中ﾘﾓｺﾝ通信異常	

ﾔﾝﾏｰGHP Eｼﾘｰｽﾞ

エラーコード	状況	故障内容
A1	室内P板不良	
A3	ﾄﾞﾚﾝ水位系異常	
A6	室内機ﾌｧﾝﾛｯｸ	
A7	ﾙｰﾊﾞｰﾓｰﾀｰ系異常	
AF	ドレン異常	
AH	ﾌｨﾙﾀｰﾒﾝﾃ不良	
AJ	室内容量設定不良	
C4	室内液管ｻｰﾐｽﾀ不良	
C5	室内ｶﾞｽ管ｻｰﾐｽﾀ不良	
C9	室内吸込み空気ｻｰﾐｽﾀ不良	
CJ	ﾘﾓｺﾝｾﾝｻ不良	
U5	ﾘﾓｺﾝ設定不良	
UA	室内機ﾘﾓｺﾝ組合せ不良	
UC	集中ｱﾄﾞﾚｽ重複	
E0	ｴﾝｼﾞﾝ起動不能	

E1	ｴﾝｼﾞﾝ過回転	
E2	ｴﾝｽﾄ	
E3	ｴﾝｼﾞﾝ油圧異常	
E4	冷却水温度異常	
E6	吐出管温度異常	

エラーコード	状況	故障内容
E7	吐出圧力異常	
E9	吸入圧力異常	
EH	投入ｿﾌﾄ機種間違い	
F0	ｽﾀｰﾀ系異常	
F3	ｴﾝｼﾞﾝ油圧ｽｲｯﾁ異常	
F4	冷却水温度ｾﾝｻ異常	
F6	吐出管温度ｾﾝｻ異常	
F8	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ温度ｾﾝｻ故障	
F9	冷媒不足	
H6	室内機電子膨張弁故障	
H7	電子膨張弁4、SC回路異常	
H8	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ温度異常	
H9	ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞ異常	

J2	吸入1温度ｾﾝｻ故障	
J3	外気温度ｾﾝｻ故障	
J4	吸入2温度ｾﾝｻ故障	
J5	電子膨張弁異常	
J6	吸入3温度ｾﾝｻ故障	
J7	高圧ｾﾝｻ故障	
J8	排気温度ｾﾝｻ異常(消臭触媒機付き機種のみ)	
J9	低圧ｾﾝｻ故障	

エラーコード	状況	故障内容
L1	排気温度異常	
L8	定期点検時期のお知らせ	
LA	ｴﾝｼﾞﾝｶﾑﾊﾟﾙｽｾﾝｻ故障	
LE	ｽﾀｰﾀﾘﾚｰ故障	
LH	ｴﾝｼﾞﾝｸﾗﾝｸﾊﾟﾙｽｾﾝｻ故障	
P0	室内機接続台数異常	
U4	室内機～室外機間異常/室内機設定誤り	
UA→R22/	室内機　混在	

ﾔﾝﾏｰGHP Fｼﾘｰｽﾞ

A0～EH

エラーコード	状況	故障内容
A0	外部保護装置異常	
A1	室内P板不良	
A3	ﾄﾞﾚﾝ水位系異常	
A6	室内機ﾌｱﾝﾛｯｸ	
A7	ﾙｰﾊﾞｰﾓｰﾀｰ系異常	
A9	電子膨張弁駆動部異常	
AH	ﾌｨﾙﾀｰﾒﾝﾃ不良	
AJ	室内容量設定不良	
C4	室内液管ｻｰﾐｽﾀ不良	
C5	室内ｶﾞｽ管ｻｰﾐｽﾀ不良	

エラーコード	状況	故障内容
C9	室内吸込み空気ｻｰﾐｽﾀ不良	
CJ	ﾘﾓｺﾝｾﾝｻ不良	
M1	集中ｺﾝﾄﾛｰﾗP板不良	
M8	集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ間伝送異常	
MA	集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ組合せ不良	
MC	集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｱﾄﾞﾚｽ設定不良	
U5	ﾘﾓｺﾝ･室内機間伝送異常	
U7	外部制御ｱﾀﾞﾌﾟﾀ異常	
U8	主ﾘﾓｺﾝ･従ﾘﾓｺﾝ間伝送異常	
U9	室内機･集中間伝送異常	
UC	集中ｱﾄﾞﾚｽ重複	
UE	室内機･集中ｺﾝﾄﾛｰﾗ間伝送異常	
UF	系統未設定	
UH	ｼｽﾃﾑ系不良	
EO	ｴﾝｼﾞﾝ起動不能	
E1	ｴﾝｼﾞﾝ過回転	
E2	ｴﾝｽﾄ	
E3	ｴﾝｼﾞﾝ油圧異常	
E4	冷却水温度異常	
E6	吐出管温度異常	

E7	吐出圧力異常	
E9	吸入圧力異常	
EH	投入ｿﾌﾄ機種間違い	

ﾔﾝﾏｰGHP Fｼﾘｰｽﾞ
F0～UA

エラーコード	状況	故障内容
F0	ｽﾀｰﾀ系異常	
F3	ｴﾝｼﾞﾝ油圧ｽｲｯﾁ異常	
F4	冷却水温度ｾﾝｻ不良	
F6	吐出管温度ｾﾝｻ不良	
F7	ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ温度異常	
F8	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ12　温度ｾﾝｻ系異常	
F9	冷媒不足	
FE	高圧差圧異常	
FH	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｵｲﾙ不足	
H5	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｸﾗｯﾁ12　温度異常	
H6	室内機電子膨張弁異常	
H7	電子膨張弁4、SC回路異常	
H8	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ12　温度異常	
H9	起動ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞ異常	
J1	空燃比制御装置不良	
J2	吸入温度ｾﾝｻ1系異常	

J3	外気温度ｾﾝｻ系異常	
J4	吸入温度ｾﾝｻ2系異常	
J5	電子膨張弁断線異常	
J6	吸入温度ｾﾝｻ3系異常	

エラーコード	状況	故障内容
J7	高圧ｾﾝｻ系異常	
J8	排気温度ｾﾝｻ異常	
J9	低圧ｾﾝｻ系異常	
JA	吸入温度ｾﾝｻ4系異常	
JC	ｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ温度ｾﾝｻ系異常	
JH	ｸﾗｯﾁ12　温度ｾﾝｻ系異常	
JJ	吸入温度ｾﾝｻ5系以上	
L1	排気温度異常	
L5	欠相	
L8	定期点検時期のお知らせ	
LA	ｴﾝｼﾞﾝｶﾑﾊﾟﾙｽｾﾝｻ故障	
LE	ｽﾀｰﾀﾘﾚｰ故障	
LH	ｴﾝｼﾞﾝｸﾗﾝｸﾊﾟﾙｽｾﾝｻ故障	
P0	室内機接続台数異常	
P3	室内機合計容量異常	

U2	CPU巻通信異常	
U3	室外機～点火ﾕﾆｯﾄ間通信異常	
U4	室内～室外機間伝送異常	
UA	室内機･ﾘﾓｺﾝ/冷媒種組合せ不良	

ﾔﾝﾏｰGHP Hｼﾘｰｽﾞ

エラーコード	状況	故障内容
1	室内保護装置作動(ﾄﾞﾚﾝ水位異常)	
2	ｴﾝｼﾞﾝ油圧ｽｲｯﾁ故障	
3	室内～室外間伝送装置	
4	ｴﾝｼﾞﾝ起動不能	
5	ｽﾀｰﾀ系異常	
6	ｴﾝｼﾞﾝ過回転	
7	ｴﾝｽﾄ	
8	ｴﾝｼﾞﾝ油圧低下	
9	ﾐｷｻﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ異常	
11	室内吸込空気温度ｾﾝｻ異常	
12	室内吹出し空気温度ｾﾝｻ異常	

13	室内液管温度ｾﾝｻ異常	
14	室内ｶﾞｽ管温度ｾﾝｻ異常	
19	室内ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ保護装置作動	
20	基本～ﾏﾙﾁ基板間通信異常	
21	室内機接続台数異常	
22	室内機接続容量過多	
23	他室内機伝送異常	
29	ﾒﾝﾃﾅﾝｽ中ｱﾗｰﾑ	
30	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｾﾚｸﾀ異常	
31	逆相	

エラーコード	状況	故障内容
33	電子膨張弁駆動部異常	
34	ｲﾝﾊﾞｰﾀ異常	
35	室内機号機設定不良	
36	EEPROM異常	
37	定期点検案内	
38	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ温度ｾﾝｻ系異常	
40	高圧異常	
41	低圧異常	
42	冷却水温度異常(低温、高温)	

43	吐出温度異常	
44	ﾚｼｰﾊﾞ出口温度異常	
45	冷媒不足	
46	高圧SW故障	
47	電子膨張弁系異常	
48	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ温度異常	
49	起動時ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞ異常	
50	低圧ｾﾝｻ異常	

ﾔﾝﾏｰGHP ZYｼﾘｰｽﾞ
A0～H9

エラーコード	状況	故障内容
A0	室内外部保護装置作動	
A1	室内P板不良	
A3	ﾄﾞﾚﾝ水位系異常	

エラーコード	状況	故障内容
A6	室内機ﾌｧﾝﾛｯｸ	
A7	ﾙｰﾊﾞｰﾓｰﾀｰ系異常	
A9	室内電子膨張弁異常	
AF	ﾄﾞﾚﾝ異常	
AH	ﾌｨﾙﾀｰﾒﾝﾃ不良	
AJ	室内容量設定不良	

C3	ﾄﾞﾚﾝ水位ｾﾝｻ系異常	
C4	室内液管ｻｰﾐｽﾀ不良	
C5	室内ｶﾞｽ管ｻｰﾐｽﾀ不良	
C9	室内吸込み空気ｻｰﾐｽﾀ不良	
CE	輻射ｾﾝｻ系異常	
CJ	ﾘﾓｺﾝ空気温度ｾﾝｻ異常	
E0	ｴﾝｼﾞﾝ起動不能	
E1	ｴﾝｼﾞﾝ過回転	
E2	ｴﾝｽﾄ	
E3	ｴﾝｼﾞﾝ油圧異常	
E4	冷却水温度異常(低温、高温)	
E5	ﾚｼｰﾊﾞ出口温度異常	
E6	吐出管温度異常	
E7	吐出圧力異常	
E9	吸入圧力異常	
EA	冷却水水位ﾚﾍﾞﾙ低下	

エラーコード	状況	故障内容
EC	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｾﾚｸﾀ異常	
F0	ｽﾀｰﾀ系異常	
F3	ｴﾝｼﾞﾝ油圧ｽｲｯﾁ異常	
F4	冷却水温度ｾﾝｻｰ不良	

F5	ﾚｼｰﾊﾞ出口温度ｾﾝｻ異常	
F6	吐出管温度ｾﾝｻ異常	
F7	・吐出圧力ｾﾝｻ異常	
	・高圧SW系異常	
F8	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ温度SW異常	
FJ	冷媒不足	
H8	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ温度異常	
H9	起動時ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞ	

ﾔﾝﾏｰGHP ZYｼﾘｰｽﾞ
J0～UH

エラーコード	状況	故障内容
J0	逆相	
J1	室外ｺｲﾙ温度ｾﾝｻ系異常	
J2	室外吸入温度ｾﾝｻ　1系異常	
J3	室外外気温度ｾﾝｻ系異常	
J4	室外吸入温度ｾﾝｻ　2系異常	
J5	室外電子膨張弁異常(断線)	
J6	室外ﾌｧﾝﾛｯｸ	
J7	室外高圧ｾﾝｻ系異常	

エラーコード	状況	故障内容
J8	室外ｲﾝﾊﾞｰﾀ系異常	

J9	室外低圧ｾﾝｻ系異常	
JC	室外電子膨張弁異常(開度)	
L0	ﾐｷｻﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ不良	
L6	EEPROM異常	
L8	定期点検時期案内	
M1	集中制御機器P板不良	
M8	集中制御機器間通信不良	
MA	集中機器組合せ不良	
P0	室内機合計接続台数ｵｰﾊﾞｰ	
P1	室内機系統接続台数ｵｰﾊﾞｰ	
P2	室内機接続異常(非通電)	
U3	･ﾊﾞｰｼﾞﾖﾝｾﾚｸﾀ異常(ﾁｪｯｶE10表示)	
	･室外P板間通信異常(ﾒｲﾝ～ｻﾌﾞ)	
U4	室内～室外機間通信異常	
U5	ﾘﾓｺﾝ～室内P板間通信異常	
U6	ﾘﾓｺﾝ基板またはﾘﾓｺﾝ設定不良	
U7	室外ﾕﾆｯﾄ間伝送異常	
U8	主ﾘﾓｺﾝ、従ﾘﾓｺﾝ間通信異常	
U9	系統内他機通信異常	
UA	室内機～ﾘﾓｺﾝ組合せ不良	
UC	集中ｱﾄﾞﾚｽ重複	

エラーコード	状況	故障内容
UE	室内機～集中ﾘﾓｺﾝ間通信異常	
UF	系統未設定	
UH	ｼｽﾃﾑ系不良･通信確立中	