

ダイキン エアコンエラーコード

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
室内	A0	保護装置作動	
	A1	マイコン異常	室内基盤不良 ノイズによる暴走
	A2	室内基板不良	
	A3	ドレン水位系異常	ドレンポンプ又はフロートスイッチ不良、ドレン配管詰まり
	A4	熱交1温度異常	
	A5	熱交2温度異常	熱交換器汚れ、詰まり エアフィルタ汚れ、ショートサーキット、熱交センサ不良
	A6	ファンモーター異常	室内ファン過負荷 室内ファンモーター不良、基板不良 ファンコネクタ接触不良
	A7	風向調整電動機系異常	スイングモーター異常 マイクロスイッチ不良、基板不良 コネクタ外れ、ケーブル配線断線
	A8	AC入力過電流	
	A9	電子膨張弁異常	
	AA	ヒーター加熱	
	AH	空気清浄機異常(汚れ)	エレメント汚れ 空気清浄ユニットの故障
	AC	空焚き	
	AJ	能力設定不良	能力設定アダプター未接続(部品交換時)、P板上IC不良
	AE	給水不足	
	AF	加湿器系異常	フロートスイッチ不良、配管詰まり
	C0	センサー系異常	
	C3	ドレン水位系異常	水位センサ不良 水位センサケーブル切断、ショート
	C4	熱交センサ1系異常 (室内熱交サーミスタTH2ショート、オープン)	熱交温度センサ不良 熱交センサケーブル切断、ショート
	C5	熱交センサ2系異常	
	C6	ファン電動機過負荷、過電流センサ系異常	
	C7	風向電動機ロックセンサー異常	

	C8	AC入力電流センサ系異常	
	C9	吸込センサ系不良	吸込み温度センサ不良 吸込センサケーブル切断、ショート

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
室内	CA	吹出温度センサ系異常	
	CH	汚れセンサ異常	
	CC	温度センサ系異常	
	CE	輻射センサ系異常	輻射センサ不良、輻射センサケーブル未接続・断線、ショート
	CJ	リモコン温度センサ異常	リモコン基板不良 リモコンセンサ(リモコン内蔵のサーミスタ)不良
	CF	高圧圧力スイッチ不良	
室外	E0	室外保護装置作動	保護装置作動一括 冷媒系統詰まり・ガス欠 圧縮機・ファンモーター不良等 ショートサーキット、過負荷
	E1	室外基板異常	室外基板不良
	E3	高圧圧力スイッチ作動	高圧圧力作動、エアークリスタル詰まり、熱交換器汚れ
	E4	低圧圧力スイッチ作動	低圧圧力作動、冷媒配管系統異常、センサ不良・コネクタ外れ ガス欠、冷媒系統詰まり 低圧圧力開閉器(LPS)不良
	E5	圧縮機電動機過負荷	圧縮機ロック、起動不良、インバータ系基板不良 ガス欠、冷媒系統詰まり、OLコネクタ接触不良、OL不良
	E6	圧縮機電動機過負荷	
	E7	ファン電動機過電流	室外ファン異常 ファンモーター不良、コネクタ外れ
	E8	AC入力過電流	
	E9	電子膨張弁異常	電子膨張弁不良、断線・コネクタ外れ
	EH	ポンプ過電流	
	EC	水温異常	
	EJ	現地追加の保護装置作動	
	EE	ドレン水位系異常	
	EF	蓄熱ユニット異常	
	H0	センサ系異常(一括)	
	H1	空気温度センサ系異常	
	H2	電源センサ系異常	
	H3	高圧圧力スイッチ系異常	高圧圧力スイッチ不良、断線・コネクタ外れ、基板不良

	H4	低圧スイッチ系異常	低圧圧カスイッチ不良、冷媒配管系統異常、基板不良
	H5	圧縮機過負荷センサ系異常	

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
室外	H6	圧縮機過電流センサ系異常	
	H7	ファン過電流orセンサ系異常	室外ファンモーター信号異常
	H8	AC入力電流センサ系異常	
	H9	外気温センサ系異常(TH1ショート、オープン)	外気温度センサ不良、コネクタ接続不良 外気センサケーブル異常、ショート
	HA	吹出温度センサ系異常	
	HH	ポンプ過電流orセンサ系異常	
	HC	加湿器センサ系異常	
	HE	ドレン水位センサ系異常	
	HF	蓄熱ユニット異常	
	F0	No.1、2系統共通保護装置作動	
	F1	No.1保護装置作動	
	F2	No.2保護装置作動	
	F3	吐出管温度異常	サーミスタ不良、ガス欠、圧縮機不良 ガス欠、冷媒系統詰まり、吐出管温度センサー異常
	F6	熱交1温度異常	
	FA	吐出圧力異常	
	FH	高油音異常	
	FC	吸入圧力異常	
	FE	油圧異常	
	FF	油面異常	
	J0	冷媒温度センサ系異常	
	J1	圧力センサ系異常(一括)	
	J2	電流センサ系異常	
	J3	吐出管温度センサ系異常(TH3ショート、オープン)	吐出管温度センサ不良、コネクタ接続不良
	J4	低圧相当飽和温度センサ系異常	
	J5	吸入管温度センサ系異常(TH3ショート、オープン)	吸入管温度センサ不良、コネクタ接続不良 吸入管センサケーブル断線、ショート
	J6	熱交1温度センサ系異常(TH2ショート、オープン)	熱交換器センサ不良、コネクタ接続不良 熱交センサケーブル断線、ショート

	J7	熱交2温度センサ系異常	
	J8	液管温度系センサ異常	
	J9	ガス管温度センサ系異常	ガス管温度センサ不良、コネクタ接続不良

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
室外	JA	吐出圧力センサ系異常	吐出圧力センサ不良、コネクタ接続不良
	JH	油温センサ系異常	
	JC	吸入圧力異常	吸入圧力センサ不良、コネクタ接続不良
	JE	油圧センサ系異常	
	JF	油圧センサ系異常	
	L0	INV系異常	
	L1	室外基板異常	室外基板(駆動回路)不良
	L3	スイッチBOX内温度上昇	
	L4	放熱ファン温度上昇異常	サーミスタ不良、ショートサーキット、放熱フィン冷却汚れ
	L5	DC出力過電流 瞬時過電流	圧縮機コイル不良、起動不良、インバータ系基板不良
	L6	AC出力過電流(瞬時)	
	L7	空調機(マルチ)総合入力過電流	
	L8	電子サーマル(瞬時) 圧縮機過負荷	コイル断線、インバータ不良、軸受不良
	L9	ストール防止 圧縮機起動異常	圧縮機ロック、コイル断線、インバータ基板不良
	LA	ハワートランジスタ異常	
	LC	INVユニット間伝送不良	制御基板-インバータ間配線不良、制御基板・インバータ不良
システム	P0	氷嚙熱機ガス欠	
	P1	欠相 電源不平衡	欠相、相間電圧バランス不良、主回路コンデンサ不良
	P3	スイッチBOX内温度上昇センサ不良	
	P4	放熱ファン温度センサ異常	放熱フィンサーミスタ不良、インバータ基板不良
	P5	DC電流センサ系異常	
	P6	AC、DC出力センサ系異常	
	P7	空調機(マルチ)総合入力過電流センサ系異常	
	PJ	室外機能力設定不良	制御基板不良、能力設定アダプタ不良
	U0	吸入管温度異常	冷媒不足、冷媒配管系統詰まり、閉鎖弁の開け忘れ
	U1	逆相	電源配線の接続不良・断線
	U2	電源電圧計異常	電圧低下、T相の欠相、インバータ基板不良

		電圧不平衡
		DCファンモータ入力電圧が低い

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
システム	U3	伝送不良(一括)	
	U4	伝送異常(室内-外 間)	室内・外連絡線の誤配線、室内・外基板の不良 ノイズによる誤作動
	U5	伝送系異常(室内-リモコン 間)	リモコン不良、主リモコンどうし接続 リモコンまたは室内P板不良、ノイズによる誤作動、渡り配線不良
	U6	室内ユニット間伝送不良(親-子)	
	U7	室外ユニットor蓄熱ユニット伝送異常	室外ユニット間伝送不良、又は蓄熱ユニット伝送不良
	U8	リモコン間伝送不良	主、従リモコン間伝送不良、従モコンどうし接続
	U9	他系統伝送不良	
	UA	現地設定不良	室内機またはリモコンの現地設定ミス、内電源気を外機に受電 ツイン、トリプル機で親機設定スイッチ(SS2)誤り セレクトマルチ機で室外機NO2(SS2)誤り
	UH	室内外アドレス未確定	
	UC	集中制御アドレス設定不良	
	UJ	付属機器伝送不良	
	UE	室内ユニット-集中コントローラ-間伝送異常	
	UF	室内-外間連絡配線誤配線	内外連絡線の配線不良
	M1	集中機器基板不良	
	M8	集中機器との通信異常	
	MA	集中機器不良	
	MC	集中機器アドレス不良	
	31	換気湿度センサ異常	
	32	外気温度センサ異常	
	33	給気温度センサ異常	
	34	換気温度センサ異常	
	35	外気温度センサ異常	
	36	リモコン温度センサ異常	
	3A	温水センサ1異常 温水センサ2異常 結露センサ異常	
	40	加湿バルブ異常	

	41	冷水バルブ異常	
	42	温水バルブ異常	

電動機過電流

ユニット	エラーコード	状況	故障内容
システム	43	冷水熱交異常	
	44	温水熱交異常	
	51	給気ファン電動機過電流	
	52	排気ファン電動機過電流	
	53	給気INV異常	
	54	排気INV異常	
	60	一括異常	
	61	基板不良	
	62	オゾン異常	
	63	汚れセンサー異常	
	64	室内機温度センサ系異常	
	65	室外機温度センサ系異常	
	68	高電圧系異常	
	6A	タンパ°系異常	
	6H	ドアスイッチオープン	
	6C	加湿エレメント交換	
	6J	高性能フィルタ交換	
	6E	脱臭触媒交換	
	6F	リモコン不良	