

ヤマハGHP 100V系

エラーコード	状況	故障内容
1	エンジン油圧異常	
03	エンジン冷却水温異常	
04	エンジン起動回転数不足	
05	起動失敗	
06	エンジン過大回転	
07	エンジン過少回転	
08	通信異常(室内～室外)	
09	冷媒温度異常	
10	冷媒高圧異常	
11	エンジン冷却水量不足	
12	室内温度センサー異常	
13	冷却水温度センサー異常	
14	冷媒低圧異常	
15	エンジン回転数異常変動	
16	冷媒温度センサー異常	
18	コンプレッサ温度異常	
19	室内熱交温度センサー異常	
20	トリン水位異常	
21	通信エラー異常(室内～室外)	
22	通信異常(室内～リモコン)	
23	通信エラー異常(室内～リモコン)	
	ヤマハGHP 200V系	
U1	・油温異常 ・油圧異常 ・キアボックス油量異常	・エンジン油量不足 ・メンテナンス警告
U2	起動失敗	エンジン起動失敗
U3	エンジン過少回転	
U4	・冷却水温度異常 ・冷却水量異常	冷却水高温異常
U5	・冷媒高圧異常 ・冷媒低圧異常 ・ガス飛出し不良 ・液パッキン異常	・冷媒高圧異常 ・冷媒低圧異常 ・ガス飛出し異常 ・コンプレッサ液パッキン異常
U6	・冷媒吐出温度異常 ・コンプレッサ温度異常 ・エンジンルーム内温度異常	・冷媒高温異常 ・コンプレッサ高温異常 ・エンジンルーム高温異常

エラーコード	状況	故障内容
U7	・冷却水温度サ-ミタ異常 ・外気温度サ-ミタ異常 ・エンジンルーム内温度サ-ミタ異常 ・冷媒吸込温度サ-ミタ異常 ・冷媒吐出温度サ-ミタ異常 ・冷媒熱交温度サ-ミタ異常 ・冷媒液温サ-ミタ異常 ・冷媒圧力変換器異常 ・冷媒中圧スイッチ異常	・冷却水温度サ-ミタ異常 ・外気温度サ-ミタ異常 ・エンジンルーム温度サ-ミタ異常 ・冷媒吐出温度サ-ミタ異常 ・冷媒熱交液温度サ-ミタ異常 ・冷媒圧力変換器異常 ・冷媒低圧圧力変換器異常 ・コンプレッサ-ミタ異常
U8	・エンジン起動回転数不足 ・エンジン過大回転 ・エンジン回転数異常変動 ・ガス種未設定異常	・エンジン起動回転数不足 ・エンジンオーバーラン ・エンジン回転数異常変動 ・ガス種未設定異常
U9	システムエラー 1～6	システムエラー 1から7
E0	リモコン信号受信エラー	送受信異常
P1	室内ユニット吸込温度サ-ミタ異常	
P2	配管温度サ-ミタ異常	
P3	インドア信号受信エラー	
P4	ドレンセンサ異常・ドレン水位SW作動異常	
P5	ドレンポンプ異常	
P6	配管凍結/過昇保護	
P7	システムエラー	
	ヤマハGHP 200Vストアシリーズ*	
	ヤマハGHP Mシリーズ*	
205	コンプレッサ高温異常 1	
206	コンプレッサ高温異常 2	
209	コンプレッサクラッチ異常 1	
210	コンプレッサクラッチ異常 2	
213	ベ-ーン飛出し異常	

214	四方弁異常	
310	室外ファンコントロール異常	
400	メモリ書込み異常	

エラーコード	状況	故障内容
501	エンジン油量不足	
505	冷却水高温異常 1	
506	冷却水高温異常 2	
508	起動失敗	
509	エンジン起動回転数不足	
510	エンジンオーバーラン	
511	エンジン過少回転	
512	エンジン回転数異常変動	
515	エンジンルーム高温異常	
518	メンテナンス警告	
519	冷却水高温異常 3	
520	ガス種未設定異常	
614	冷却水量不足	
1500	冷媒過充填異常	
1502	液レベル異常	
1505	冷媒低温異常	
1506	冷媒高温異常	
1507	冷媒低圧異常	
1508	冷媒高圧異常	
1601	冷媒量不足	
4103	逆相異常	
5101	冷媒吐出温度センサー異常	
5103	液面検知センサー異常 1	
5104	液面検知センサー異常 2	

5105	冷媒熱交液温度サ-ミタ異常	
5106	外気温度サ-ミタ異常	
5107	冷媒吸入温度サ-ミタ異常	
5112	コンプレッサ-ミタ異常 1	
5113	コンプレッサ-ミタ異常 2	
5114	エンジンルーム温度サ-ミタ異常	

ヤマハGHP Mシリーズ
室内ユニット異常

エラーコード	状況	故障内容
900	試運転異常	
1110	配管温度異常	
1503	凍結保護	
1504	過昇保護	
2500	漏水異常	
2502	トランスポン異常	
2503	トランスセン異常	
2601	断水異常	
4116	ファン回転数異常	
5101	吸込温度センサー異常	
5102	液温度センサー異常	
5103	ガス温度センサー異常	
5104	外気温度センサー異常	
	ヤマハGHP Mシリーズ 通信関係異常	
403	シリアル通信異常	
6600	アドレス二重定義	
6602	伝送エラーH/Wエラー	
6603	伝送BUSYエラー	
6606	伝送エラーとの通信異常	
6607	ACKなしエラー	
6608	応答タイムなし	
6810	UR通信異常	
6831	受信なし異常	

6832	同期回復異常	
6833	送信H/M異常	
6834	スタートビット検出異常	
6840	受信異常	
6841	同期回復異常	

エラーコード	状況	故障内容
6842	送信H/M異常	
6843	スタートビット検出異常	
7100	合計能力エラー	
7101	能力コト設定エラー	
7102	接続ユニット台数オーバー	
7105	ポート設定エラー	